



Bei der Montage zu beachten:

- Einstellschraube Zargenseitig ganz eindrehen.
- Türblatt / flügelseitig Stellstift auf 15 mm einstellen. Bei lotrechter Montage der Zarge und winkeltreuer Montage der Bodenschwelle (eine Unterlegscheibe im Bandbereich) wird so der entsprechende Anpreßdruck erreicht.
- Durchgebogene Bodenschwelle vermeiden, da sonst keine Dichtigkeit gewährleistet ist.
- Anpreßdruck über die gesamte Breite durch Papiertest überprüfen. Legen Sie ein Blatt Papier auf die Bodenschwelle, schließen Sie die Tür und ziehen Sie nun vorsichtig an diesem Blatt. Spüren Sie Widerstand? Führen Sie diesen Test auf der gesamten Türbreite durch.