

1. Den Schließzylinder, wie in Info 1100 beschrieben, in das Schloß einführen.
2. Schließ-Zylinderschraube ein paar Gewindegänge eindrehen.
3. Innenbeschlag aufsetzen.
4. Befestigungsschraube bereitlegen.
5. Außenbeschlag zur Hand nehmen.
6. Den Schlüssel durch die Sicherheitsscheibe in den Schließzylinder stecken.
7. Durch leichte Rüttelbewegungen des Schlüssels den Schließzylinder in die Ausnehmung vom Sicherheitseinsatz einführen.
8. Den Außenbeschlag fest an das Türblatt oder an den Flügel pressen.
9. Die Schrauben durch den Innenbeschlag führen und fest anziehen.
10. Schließprobe machen. **W I C H T I G !**
Betätigen Sie auch den Innendrucker. Die Schloßfalle muß anschließend wieder leichtgängig herauspringen. Schwergängigkeit beweist, daß der Beschlag verkantet angeschraubt wurde.
11. Schließzylinderschraube anziehen. Noch einmal Schließprobe machen. Riegel und Falle müssen leichtgängig betätigt werden.
12. Abdeckung von Innenbeschlag montieren.