





Ermittlung der Biffar-Elementmaße

Falz-Breite - Luft(4mm) + 81 = Biffar-Elementbreite

Falz-Breite + 77 = Biffar-Elementbreite

Falz-Höhe - Luft(2mm) + 41 = Biffar-Elementhöhe

Falz-Höhe + 39 = Biffar-Elementhöhe



Einbausituation
Stahl-Zarge